

# РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ BS6501-06

ВНИМАНИЕ: прочетете всички инструкции ПРЕДИ монтажа и УПОТРЕБАТА на продукта и ги СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. Неспазването на тези инструкции може да постави в риск безопасността на Вашето дете.

## Списък на частите

Преди да започнете да сглобявате детската количка, се уверете че не липсват никакви части.

1. Рамка на количката
2. 2 бр. предни колела
3. Сенник
4. Предпазен борд



## Инструкции за монтаж

### За отваряне и разгъване на рамката

Освободете пластмасовата скоба отстрани на рамката. Фиг. 1+1a

Натиснете надолу основната блокировка с крака си. Помощната блокировка ще се активира автоматично. Фиг. 2+2a

Внимание – Уверете се, че всички заключващи механизми са активирани преди употреба.




Fig.1 Fig.1a

a



Fig.2



Fig.2a

### **За поставяне на предните колела**

Притиснете предните колела към предните крака, докато влязат на мястото си с щракване. Дръжките ги леко, за да се уверите, че са захванати стабилно. Фиг. 3

### **Избор на фиксиран или въртелив режим на колелата**

Повдигнете пластината, за да изберете фиксирано движение на колелото или я натиснете надолу, ако искате то да може да се върти около оста си. Уверете се, че колелата са обрънати напред при избор на фиксиран режим на движение. Фиг. 3



Fig.3

### **За използване на спирачките**

За активиране на спирачката, натиснете съответния педал с крак, а за освобождаването ѝ повдигнете педала нагоре. Фиг. 4

Внимание – При паркиране на количката активирайте всички спирачки.



Fig.4

### **За използване на устройството за промяна ъгъла на накланяне**

Придвижете нагоре пъзгача, като го пуснете при достигане на желаната от Вас позиция. Фиг. 5



Fig.5

### **За поставяне и управление на сенника**

На дръжките има специални жлебове, в които се захваща сенникът. След това, използвайте велкро лентите, за да фиксирате сенника стабилно. Бавно дръпнете сенника напред, отдалечавайки го от дръжките. За прибиране на сенника, го бутнете назад към дръжките Фиг. 6+6a



Fig. 6




### **За поставяне и сваляне на предпазния борд**

Държайки предпазния борд, закрепете скобата към тръбата, след което натиснете издадената част в посока на тръбата, докато се чуе щракване. Проверете дали захващането е стабилно. Фиг.8


**Внимание:** Уверете се, че сте хванали предпазния борд както е показано на снимката. Ако се постави на обратно, бордът може да причини наранявания

За сваляне на борда, дръпнете издадената част към Вас и го изтеглете.



### **За регулиране на опората за крака**

С натискане на клиповете от двете страни на опората за крака, можете да я повдигнете или спуснете. При достигане на желаната позиция, пуснете клиповете. Фиг.9



### **За сгъване на детската количка**

**Внимание:** Преди да сгънете количката, първо свалете предпазния борд

Фиг.7

Повдигнете частта със седалката и приберете сенника. При спуснати спирачки, повдигнете с крак основната блокировка. Натиснете надолу помощната блокировка и бутнете дръжките напред докато количката легне хоризонтално и заключващата скоба се захване. Фиг.8+а



Fig.10





Fig.10a

### **За регулиране и пристягане на предпазния колан**

За пристягане на Вашето дете с предпазния колан, плъзнете елементите (A) и (B) в закопчалката (C) докато се чуе щракване. Използвайте катарамата (D) за да пристегнете пътно Вашето дете. Повторете тази процедура и от другата страна, както и по отношение на раменните колани. При промяна на ъгъла на седалката, винаги коригирайте и дължината на коланите. Фиг.10



**ВНИМАНИЕ:** Винаги използвайте ремъка за кръста заедно с този, който минава между краката на детето

## РЕДОВНИ ОГЛЕДИ

За поддържане на количката в добро състояние е нужно да я проверявате редовно:

- Измивайте фабричните компоненти, когато се замърсят.
- Винаги проверявайте спирачната система преди да използвате количката.
- Не товарете количката с повече от посоченото максимално тегло.
- Поддържайте колелата чисти.
- Спирачките трябва да са пуснати при спиране и изваждане на детето.
- Използвайте само резервни части и принадлежности, осигурени или препоръчани от производителя/доставчика.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

**ВНИМАНИЕ:** Никога не оставяйте Вашето дете без надзор в количката.

**ВНИМАНИЕ:** За избягване на наранявания, се уверете че Вашето дете не е в непосредствена близост, когато разгъвате или сгъвате количката.

**ВНИМАНИЕ:** Не позволявайте на Вашето дете да си играе с количката.

**ВНИМАНИЕ:** Винаги използвайте ограничителната система.

**ВНИМАНИЕ:** Продуктът не е подходящ за ползване докато тичате или карате ролкови кънки.

**ВНИМАНИЕ:** Безопасността на детето Ви е Ваша отговорност.

**ВНИМАНИЕ:** Всеки товар, окачен на дръжката, нарушива стабилността на количката.

**ВНИМАНИЕ:** Тази количка е предназначена за новородени и деца до 15 кг.

**ВНИМАНИЕ:** Преди употреба винаги проверявайте дали обезопасителните системи функционират правилно.

**ВНИМАНИЕ:** Използвайте предпазни колани от момента, в който детето се научи да сядат самостоятелно.

**ВНИМАНИЕ:** Преди употреба се уверете, че всички предпазни устройства за седалката са задействани по правилния начин.

**ВНИМАНИЕ:** Винаги използвайте ремъка за кръста заедно с този, който минава между краката на детето.

## ПРЕПОРЪКИ

Винаги сваляйте детето от количката преди да я затворите.

Не използвайте тази количка, ако някой компонент е повреден, дефектен или липсва.

Не позволявайте повече от едно дете да се вози по едно и също време в количката, той като това ще я направи нестабилна.

Не позволявайте на детето да стои изправено на седалката или опората за крака.

Не поставяйте предмети върху сенника, тъй като това ще направи количката нестабилна.

Не използвайте количката по стъпала или ескалатори; в такива случаи винаги я затваряйте и носете в ръка.

При спиране, винаги пускайте спирачките.

Когато детето седи в количката, винаги поставяйте предпазните колани. Тази количка е предназначена за новородени и деца до 15 кг.

Не поставяйте в багажника предмети с тегло над 2 кг, тъй като това ще наруши сериозно стабилността на количката и ще постави детето Ви в рисък.

Не поставяйте в задния платнен джоб предмети с тегло над 2 кг.

Не използвайте принадлежности, които не са одобрени от производителя.

При излагане на горещ въздух колелата могат да се повредят не обратимо.

## Οδηγίες Χρήσης BS6501-06

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ΠΡΙΝ τη συναρμολόγηση και τη ΧΡΗΣΗ του προϊόντος και ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του παιδιού σας.

### Λίστα εξαρτημάτων

Πριν τη συναρμολόγηση του καροτσιού βεβαιωθείτε ότι δε λείπουν κάποια από τα εξαρτήματα.

1. Πλαίσιο καροτσιού
2. 2 μπροστινούς τροχούς
3. Κουκούλα
4. Μπάρα ασφάλειας



### Οδηγίες συναρμολόγησης

#### Για να ανοίξετε το πλαίσιο

Ξεκουμπώστε το πλαστικό κλίπ το οποίο βρίσκεται στα πλάγια του πλαισίου. Σχήμα 1 + 1a

Πιέστε προς τα κάτω με το πόδι σας το βασικό κλείδωμα. Το πρόσθετο κλείδωμα θα μπει σε λειτουργία αυτόματα. Σχήμα 2+2a

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί ασφάλισης έχουν μπει σε λειτουργία



a



Fig.1

Fig.1



Fig.2



Βασικό κλείδωμα  
Πρόσθετο κλείδωμα

Fig.2a

### **Για να τοποθετήσετε τους μπροστινούς τροχούς**

Πιέστε τους μπροστινούς τροχούς προς τα μπροστινά πόδια εωσότου μπουν στη θέση τους και ακούστε ένα κλικ. Τραβήξτε τους ελαφρά για να βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σταθερά. Σχήμα 3

### **Επιλογή περιστροφή ή όχι των τροχών**

Ανασηκώστε το λαμάκι εάν θέλετε οι τροχοί να μην περιστρέφονται ή πιέστε το προς τα κάτω εάν θέλετε οι τροχοί να μπορούν να περιστρέφονται στον άξονά τους.

Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι γυρισμένοι προς τα εμπρός όταν διαλέγετε να μην περιστρέφονται. Σχήμα 3




Fig.3

### **Για να χρησιμοποιήσετε τα φρένα**

Για να θέσετε σε λειτουργία το φρένο πιέστε το ανάλογο ποδόπληκτρο με το πόδι σας, ενώ για να το απελευθερώσετε την ποδόπληκτρο προς τα πάνω. Σχήμα 4

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Όταν παρκάρετε το καροτσάκι, θέστε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης.



Fig.4

### **Για να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμό αλλαγής γωνίας κλίσης**

Μετακινήστε προς τα πάνω τον σύρτη και αφήστε τον στην επιθυμητή από σας θέση. Σχήμα 5




Fig.5

### **Για να τοποθετήσετε και χειρίζεστε την κουκούλα**

Στα χερούλια υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί με τους οποίους μπορείτε να πιάσετε τη κουκούλα. Μετά χρησιμοποιείστε τις ταινίες βελκρό για να σταθεροποιήσετε τη θέση της κουκούλας. Τραβήξτε αργά την κουκούλα προς τα εμπρός, απομακρύνοντας την από τα χερούλια. Για να μαζέψετε την κουκούλα, σπρώξτε την πίσω προς τα χερούλια. Σχήμα 6+6a




Fig.6




Fig6a

#### **Για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε τη μπάρα ασφάλειας**

Κρατώντας τη μπάρα ασφάλειας στερεώστε το κλίπ προς τον σωλήνα και μετά πιέστε το προεξέχων μέρος προς την κατεύθυνση του σωλήνα εωσότου ακούσετε ένα κλικ. Βεβαιωθείτε ότι η μπάρα έχει τοποθετηθεί σταθερά. Σχήμα 8

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε την προστατευτική μπάρα όπως απεικονίζεται στη φωτογραφία. Εάν την τοποθετήσετε ανάποδα, η μπάρα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.


Για να αφορέσετε τη μπάρα, τραβήξτε το προεξέχων τμήμα της προς εσάς και βγάλτε την.



Κλίπ

#### **Για να ρυθμίσετε το υποπόδιο**

Πιέζοντας τα κλίπ από τις δύο πλευρές του υποποδίου μπορείτε να το σηκώσετε ή να το κατεβάσετε. Όταν φτάσει στην επιθυμητή θέση, αφήστε τα κλίπ. Σχήμα 9



#### **Για να διπλώσετε το παιδικό καρότσι**

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν κλείσετε το καρότσι αφαιρέστε την προστατευτική μπάρα.

#### **Σχήμα 7**

Σηκώστε το μέρος με το κάθισμα και μαζέψτε τη κουκούλα. Με κατεβασμένο το φρένο, σηκώστε με το πόδι σας το βασικό κλειδώμα. Πιέστε προς τα κάτω το βοηθητικό κλειδώμα και σπρώξτε τα χερούλια μπροστά εως ότου το καροτσάκι φτάσει σε οριζόντια θέση και το κλιπ πιαστεί. Σχήμα 8+α



Fig10





Fig.10a

#### **Για να ρυθμίσετε και σφίξετε τη ζώνη ασφάλειας**

Για να προσδέσετε το παιδί σας με τη ζώνη ασφάλειας, σύρετε τα στοιχεία (A) και (B) στη πόρπη (C) εως ότου ακουστεί ένα κλικ. Χρησιμοποιήστε την πόρπη (D) για να σφίξετε πλήρως τη ζώνη γύρω από το παιδί σας. Επαναλάβετε τη διαδικασία και από την άλλη πλευρά, όπως και με τις ζώνες ώμου. Σε περίπτωση αλλαγής της κλίσης του καθίσματος, πάντα ρυθμίστε και το μάκρος των ζωνών. Σχήμα 10



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πάντα να χρησιμοποιείτε τον ιμάντα για τη μέση μαζί με αυτόν που περνάει μεταξύ των ποδιών του παιδιού.

#### ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Για να διατηρήσετε το καροτσάκι σε καλή κατάσταση είναι απαραίτητο να το ελέγχετε σε τακτικά χρονικά διαστήματα:

- Πλένετε τα εξαρτήματα όταν έχουν λερωθεί.
- Πάντα ελέγχετε το σύστημα πέδησης πριν χρησιμοποιήστε το καρότσι.
- Μην φορτώνετε το καρότσι με μεγαλύτερο βάρος από αυτό που αναφέρεται στις οδηγίες.
- Κρατήστε τους τροχούς καθαρούς.
- Τα φρένα πρέπει να είναι σε λειτουργία όταν σταματάτε και βγάζετε το παιδί από το καρότσι.
- Χρησιμοποιείστε μόνο ανταλλακτικά και αξεσουάρ που έχουν εξασφαλιστεί ή συστηθεί από τον κατασκευαστή / προμηθευτή.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη στο καροτσάκι.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για να αποφευχθούν τραυματισμοί, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας δεν είναι κοντά όταν ανοίγετε ή κλείνετε το καρότσι.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην επιτρέπετε στο παιδί σας να πάιζει με το καροτσάκι.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πάντα χρησιμοποιείτε το περιοριστικό σύστημα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση όσο τρέχετε ή κάνετε πατίνια roller.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η ασφάλεια του παιδιού σας είναι δική σας ευθύνη.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κάθε βάρος που έχει τοποθετηθεί στο χερούλι διαταράσσει τη σταθερότητα του καροτσιού.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτό το καροτσάκι προορίζεται για χρήση από νεογέννητα και παιδιά με βάρος έως 15 κιλών.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν τη χρήση πάντα ελέγχετε εάν τα συστήματα ασφάλειας λειτουργούν σωστά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Χρησιμοποιείτε τις ζώνες ασφάλειας από τη στιγμή που το παιδί μάθει να κάθετε μόνο του.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί ασφάλειας για το κάθισμα λειτουργούν με το σωστό τρόπο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πάντα χρησιμοποιήστε τον ιμάντα για τη μέση μαζί με αυτόν που περνάει μεταξύ των ποδιών του παιδιού.

#### ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Πάντα να βγάζετε το παιδί από το καρότσι πριν κλείσετε το καρότσι.

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το καροτσάκι εάν κάποιο εξάρτημα είναι καταστραμμένο, ελαττωματικό ή λείπει.

Μη τοποθετείτε παραπάνω από ένα παιδί ταυτόχρονα στο καρότσι επειδή αυτό θα καταστεί το καρότσι ασταθές.

Μην επιτρέπετε στο παιδί να στέκεται όρθιο στο κάθισμα ή στο υποπόδιο.

Μη τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην κουκούλα επειδή αυτό θα κάνει το καρότσι ασταθές.

Μην χρησιμοποιείτε το καρότο σε συμβατικές ή κινούμενες σκάλες, σε τέτοια περίπτωση πάντα να κλείνετε το καρότο και να το μεταφέρετε κρατώντας το με το χέρι.

Σε περίπτωση στάσης πάντα να βάζετε το σύστημα πέδησης.

Όταν το παιδί κάθετε στο καροτσάκι πάντα πρέπει να βάζετε τις ζώνες ασφάλειας.

Αυτό το καροτσάκι προορίζεται για νεογέννητα και για παιδιά με βάρος έως 15 κιλών

Μην τοποθετείτε στο αποθηκευτικό χώρο αντικείμενα με βάρος μεγαλύτερο των 2 κιλών επειδή αυτό θα καταστεί το καροτσάκι ασταθές και θα εκθέσει σε κίνδυνο το παιδί σας.

Μην τοποθετείτε στην πίσω υφασμάτινη τσέπη αντικείμενα με βάρος μεγαλύτερο των 2 κιλών.

Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Σε περίπτωση έκθεσης σε ζεστό αέρα οι τροχοί μπορεί να υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη.

## **MANUAL DE UTILIZARE BS6501-06**

**ATENȚIE:** vă rugăm să citiți toate instrucțiunile ÎNAINTE de asamblarea și UTILIZAREA produsului și apoi să le PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate pune în pericol siguranța copilului dumneavoastră.

### **Listă componentelor**

Înainte de a trece la asamblarea căruciorului pentru copii, asigurați-vă că nu lipsesc anumite componente.

1. Cadrul căruciorului
2. 2 buc. roți din față
3. Capotă
4. Bară de protecție



### **Instrucțiuni de montaj**

#### **Privind deschiderea și deplierea cadrului**

Eliberați clema de plastic de pe partea laterală a ramei. Fig. 1+1a

Împingeți în jos cu piciorul mecanismul de blocare principal. Blocarea auxiliară va fi activată în mod automat. Fig. 2+2a

Atenție – Asigurați-vă că toate mecanismele de blocare sunt activate înainte de utilizare.



Fig.1

a



Fig.1




Fig.2



Fig.2a

### **Instalarea roților din față**

Apăsați tare roțile din față pe picioarele din față până ce se fixează în poziția corectă cu un clic. Trageți-le ușor pentru a vă asigura că sunt instalate stabil. Fig. 3.

### **Selectarea modului - cu roți fixe sau pivotante**

Ridicați placă pentru a selecta deplasarea cu roți fixate sau o apăsați în jos dacă dorîți să se rotească în jurul axei proprie.

Asigurați-vă că roțile sunt îndreptate înainte când selectați un modul roților fixate. Fig. 3




Fig.3

### **Privind utilizarea frânelor**

Pentru a activa frâna, apăsați pedala respectivă cu piciorul, iar pentru dezactivare ridicați pedala. Fig. 4

Atenție – Când parcați căruciorul, activați toate frânele.




Fig.4

#### **Utilizarea schimbătorului pentru unghiul de înclinare**

Alunecați glisorul în sus, lăsându-l în poziția dorită. Fig. 5




Fig.5

#### **Instalarea si utilizarea capotei**

Pe mâneră există șanțuri speciale în care este atașat capota. Apoi, utilizați benzile Velcro pentru a fixa capota în mod constant. Trageți încet capota înainte, mutând-o departe de mâneră. Pentru a retrage capota, împingeți-o înapoi către mâneră. Fig. 6+6a



Fig.6




Fig6a

#### **Instalarea si detasarea barei de protecție**

Ținând bara de protecție, fixați clema pe țeavă, apoi apăsați partea proeminentă în direcția țevii până când se audă un clic. Asigurați-vă că mânerul este fixat ferm. Fig.8

**Atenție: Asigurați-vă că ati instalat bara de protecție așa cum este prezentat în figură. Dacă este montat invers, bara poate provoca răniri.**

Pentru a detaşa bara, trageți partea anteroiară către dvs. și detaşați cu atenție.



Clemă

#### **Reglarea suportului pentru picioare**

Prin apăsarea clemelor de pe ambele părți ale suportului pentru picioare, îl puteți ridica sau coborî. Când atingeți poziția dorită, eliberați clemele. Fig. 9



Clemă

#### **Plierea căruciorului**

**Atenție: Înainte de plierea căruciorului, îndepărtați mai întâi bara de protecție**

Fig. 7

Ridicați partea cu șezutul și retrageți capota înapoi. Cu frânele coborâte în jos, ridicați mecanismul de blocare principal. Apăsați blocarea auxiliară în jos și împingeți mânerele în față până când căruciorul este poziționat orizontal și cârligul de blocare este prinț. Fig. 8+<sup>a</sup>



Fig.10





Fig.10a

### **Reglarea si strângerea centurii de siguranță**

Pentru a lega copilul dvs. cu centura de siguranță, glisați elementele (A) și (B) în cataramă (C) până ce auziți un clic. Utilizați catarama (D) pentru a strânge ferm pe copil. Repetați această procedură pe cealaltă parte, precum și cu curelele de umăr. La schimbarea unghiului scaunului, reglați întotdeauna lungimea centurilor de siguranță. Fig.10



**ATENȚIE:** Utilizați întotdeauna cureaua de talie împreună cu cea care trece între picioarele copilului.

### **INSPECȚII REGULATE**

Pentru a menține căruciorul în stare bună, trebuie să îl verificați în mod regulat:

- Spălați componentele căruciorului atunci când sunt murdare.
- Verificați întotdeauna sistemul de frânare înainte de a utiliza căruciorul.
- Nu încărcați căruciorul cu o greutate mai mare decât limita maximă specificată.
- Întrețineți roțile curate.
- Frânele trebuie activate atunci când căruciorul este oprit și la scoaterea copilului.
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii care sunt furnizate sau recomandate de producător / furnizor.

### **AVERTIZĂRI**

**ATENȚIE:** Nu lăsați niciodată copilul dvs. nesupravegheat în cărucior.

**ATENȚIE:** Pentru a evita orice răniri, asigurați-vă că copilul nu se află în imediata vecinătate atunci când depliați sau pliați căruciorul.

**ATENȚIE:** Nu lăsați copilul să se joace cu căruciorul.

**ATENȚIE:** Utilizați întotdeauna sistemul de limitare.

**ATENȚIE:** Acest produs nu se potrivește utilizării în timp ce alergați sau vă deplasați cu patine cu rotile.

**ATENȚIE:** Siguranța copilului dvs. este responsabilitatea dvs.

**ATENȚIE:** Orice greutate atârnătă pe mâner afectează stabilitatea căruciorului.

**ATENȚIE:** Acest cărucior este destinat nou-născuților și copiilor de până la 15 kg.

**ATENȚIE:** Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați întotdeauna dacă sistemele de siguranță funcționează corect.

**ATENȚIE:** Utilizați centurile de siguranță din momentul în care copilul învață să stea așezat singur.

**ATENȚIE:** Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate mecanismele de protecție a șezutului sunt activate în mod corect.

**ATENȚIE:** Utilizați întotdeauna centura de talie împreună cu cea care trece între picioarele copilului.

## **RECOMANDĂRI**

Întotdeauna mai întâi scoateți copilul din cărucior înainte de a-l plia.

Nu utilizați acest cărucior dacă orice component este deteriorat, defect sau lipsește.

Nu lăsați mai mult de un copil să călătorească în același timp în cărucior, deoarece îl va face instabil.

Nu-l lăsați pe copilul dvs. să stea în picioare pe șezut sau pe suportul de picioare.

Nu puneti obiecte pe capotă, deoarece acest lucru va face căruciorul instabil.

Nu utilizați căruciorul pe scări sau pe scări rulante; în astfel de cazuri este mai bine să-l pliați și să-l duceți în mână.

La oprire, întotdeauna activați frânele.

Dacă copilul dvs. stă așezat în cărucior, întotdeauna plasați centurile de siguranță. Acest cărucior este destinat nou-născuților și copiilor de până la 15 kg.

Nu puneti obiecte cu greutatea de peste 2 kg în portbagaj, deoarece acest lucru va afecta considerabil stabilitatea căruciorului și va pune copilul dvs. în pericol.

A nu se pun obiecte cu greutatea de peste 2 kg în buzunarul din material textil din spate.

Nu utilizați accesorii care nu sunt aprobate de producător.

Roțile pot fi deteriorate iremediabil, dacă sunt expuse la aer cald.